


HL-EL135



LR-06 (AA)
x 2

Stisk:  Blikání
Svícení

Dlouhý stisk: Vypnout


Stisknutím krytu a jeho současným tlačení směrem dozadu, kryt sejmete.

- Při výměně baterií dbejte na to, abyste nezaměnili +/ - póly na baterii.
- Pro správnou funkci světla nekombinujte staré a nové baterie.
- Nesviťte tímto světlem přímo do očí.

Flex-Tight™
BRACKET

Řídítka
ø22 - 32mm

Podložka



Ujistěte se, zda je světlo bezpečně připevněno na vašem kole. Jeho případné uvolnění by vám mohlo způsobit problémy.

